

Лєбїдка e.winch.tightener.2000 Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Лєбїдка e.winch.tightener.2000 (далї лєбїдка або вирїб) призначена для натягування проводу з потрібним зусиллям.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування	Параметр					
	Вантажо-підйомність, кг	Робоча довжина, м	Діаметр тросу, мм	Кількість гаків	Храпове колесо	Вага, кг
e.winch.tightener.2000	2000	2	5	2	потрійне	2,9

Вирїб повинен експлуатуватись у навколишньому середовищі, яке не містить агресивних газів парів, в концентраціях, руйнуючих метали та ізоляцію.

3. Комплектність

В комплект входять:

- лєбїдка e.winch.tightener.2000 — 1 шт.

4. Принцип роботи

- Підготовка до роботи.

Визначте вагу вантажу перед тим як його рухати, та переконайтесь, що вона не перевищує номінальної вантажопідйомності лєбїдки. Уважно огляньте всі частини лєбїдки, такі як гаки, трос, стопорний запобїжник і т.д. Лєбїдка може бути застосована тільки в тому випадку, якщо вона знаходиться в справному стані.

Закріпіть лєбїдку на гаку, враховуючи, що гак повинен витримати все навантаження. Для під страховки від зриву гаку лєбїдки, використуйте запобїжний фікатор на ньому. Перевірте надійність кріплення гака. Приєднайте до іншого гаку лєбїдки вантаж, або провід та рухайте рукоятку вгору-вниз (вперед-назад).

Щоб витягнути трос переведіть пружину зуба у верхнє положення. Натисніть на рукоятку у напрямку вперед і тримайте. Опустіть стопорний запобїжник та витягніть трос на потрібну довжину.

Щоб ослабити трос переведіть пружину зуба у верхнє положення. Натисніть на рукоятку в напрямку назад, щоб зуб на для протяжки тросу визвав відпускання стопорного механізму. З кожним натиском на рукоятку натяг тросу буде слабшати. Повторяйте ці дії, поки трос не достигне потрібного натягу.

Лєбїдка не потребує спеціального обслуговування.

Видаляйте забруднення з лєбїдки після завершення роботи та тримайте її в сухому місці для запобігання корозії. Перед початком роботи завжди перевіряйте стан тросу. Пошкоджений трос потрібно замінити. Не розбирайте лєбїдку самостійно. Після чистки та ремонту лєбїдки її робота повинна бути перевірена спочатку без вантажу, а потім з ним. Лєбїдка може бути введена в експлуатацію тільки тоді, коли перевірка покаже, що лєбїдка знаходиться в справному стані.

- Запобїжні заходи.

Перед використання лєбїдки уважно прочитайте інструкцію. Вага вантажу не повинна перевищувати вантажопідйомність лєбїдки. Переконайтесь, що всі опорні конструкції та засоби для фіксації вантажу, які використовуються з лєбїдкою, достатньо міцні, щоб витримати вагу вантажу та обладнання. Не використовуйте подовжувачі для рукояток. Не використовуйте пошкоджені та перекручені троси. Не використовуйте пошкоджену або несправну лєбїдку. Ніколи не ставайте під вантажем. На барабані завжди повинно бути три обerti тросу. Не використовуйте лєбїдку, якщо кріюк відкритий, деформований або запобїжна засувка відсутня. Ніколи не залишайте без нагляду підвішений вантаж. Не розкачайте підвішений вантаж.

5. Обслуговування, утилізація

У випадку виявлення несправності лєбїдки замінїть її на нову. Несправну лєбїдку утилізуйте.

6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу в частині механічних факторів по групам С та Ж ГОСТ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150. Транспортування допускається любым видом критого транспорту в упаковці виробника при температурі -60...+60 °С.

Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщення з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -50 до +60 °С і з відносною вологістю 75 %. Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника – 6 місяців.

7. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатись: www.enext.com.

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна

08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В», тел.: +38 [044] 500 9000,
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua.

Дата виготовлення: « » 20

Дата продажу: « » 20



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В», тел.: +38 [044] 500 9000
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua