wintact®

MODEL: WT87B

Анемометр Руководство пользователя





Attention: Приложение поддержи Android 5.0 или выше Apple, приложение пока не доступно

южалуйста сканируйте QR код для загрузки приложения из Google Play.

Version: WT87B-EN-00

- 5. <u>Измерение средней скорости ветра:</u> В нормальном режиме нажмите "() чтобы переключиться на измерение средней скорости ветракоторая является средним значением 30 текущих значений ветра- и на ЖК-дисплее появляется значок «AVG»; короткое нажатие " 📲 " служит для возврата в нормальный режим.
- 6. <u>Выбор единицы измерения скорости</u> Короткое нажатие на " " служит для выбора различных единиц измерения скорости.

7. Подсветка экрана; В нормальном режиме короткое нажатие на "
 "
 "
 для включения/выключения подсветки.

включения/выключения подсветки.
8. Установка единиц измерения температуры: Долгое нажатие на "(E)" служит для входа в режим настроек; значек "ELE" отображается в области отображения скорости ветра показывая что режим измерения температуры включен. Кратковременно нажмите "(E)" тобы переключить единицу измерения Цельсий кратковременно нажмите "(E)" чтобы переключиться на единицу Фаренгейта и отобразится соответствующее нажа соответствующее значение температуры. Долгое нажатие на " 🔠 " служит для возврата в нормальный режим измерения.

9.<u>Настройка автоматического выключения:</u> Долгое нажатие "" для входа в режим настроек. Короткое нажатие "" снова пока не появится "OFF " в области отображения скорости ветра означая что осласти отооражения скорости ветра означая что включена настройка автоматического выключения. Коротко нажиите """ чтобы включить отключение и коротко нажиите """ чтобы выключить автоотключение. Долгое нажатие на """ служит для возврата в нормальный режим.

10. <u>Настройка зуммера</u> Нажмите и удерживайте "
, для входа в режим настроек. Кратковременно нажмите "
, тобы в области отображения скорости ветра появилось " bu2" указывая что настройка зуммера включена. Коротким нажатием кнопки """ выключите зуммер. Нажмите и удерживайте """" для сохранения настроек и возврата в нормальный режим.

11. <u>Вцекоотh настройки;</u> Нажмите и удерживайте кнопку "(இ)" в течение 2 секунд-чтобы войти в режим настройки. Коротко нажмите кнопку "(@)" три раза- пока в области отображения скорости ветра не появится надпись "bLE". Короткое нажатие на " () для выключения Bluetooth "CLO", короткое нажатие () для включения Bluetooth "OPE";

долгое нажатие "🕮 " для сохранения настроек. Когда Bluetooth включен, приложение ищет "Anemometer" для -03-



- 1. Измерение Скорости & Температуры возд. потока 2. Индикация температуры с учётом ветра
- 3. Выбор единиц измерения скорости 4. Макс./Среднее/Текущая скорость возд. потока;
- 5. Выбор единиц измерения температуры 6. Автовыключение
- 7. Подсветка экрана
- 8. Измерение объема воздуха
- 9 USB-подключение
- 10. Bluetooth подключение

В. Описание прибора и ЖК-экрана



- ⊕.Лопасти
 @.Экран
 ③.Вверх/Максимум/Минимум
- ④.Питание/Подсветка
- 5.Измерение средней скорости ветра
- Выбор единиц измерения/Вниз
 Подсветка/Подтверждение
- Удержание/Настройки
- 10.Фонарик

подключения. После удачного подключения, значок "*" изменится с мигающего на непрерывный. При отключении этот значек снова замигает.

12. Просмотр / запись / сохранение записей о скорости потока; Нажмите и удерживайте кнопку "
"" в течение 2 секундичтобы войти в режим просмотра записей скорости ветра. Количество записей появляется в области отображения наличенов силиси подалистоя в соласти сооралисти температуры. Кратковременно нажмите "இ" для перехода на страницу вниз, короткое нажатие "இ" для перехода на страницу вверх, в области отображения скорости ветра отобразится записанное значение скорости ветра. Под этим интерфейсом:

А. Нажмите и удерживайте кнопку " (80)" в течение 2 секундчтобы войти в режим настройки интервала записи. появляется на дисплее, и интервал времени последней

настройки появляется в области отображения температуры Короткое нажатие "() для выбора настройки, короткое нажатие "இ" для увеличения на 1, короткое нажатие "
; для уменьшения на 1; долгое

нажатие (ﷺ) для сохранения настроек. В. Нажмите и удерживайте кнопку (ﷺ) в течение 2 секундчтобы войти режим удаления записи. Общее количество записей отображается в области отображения.В это время: (1) Кратковременно нажмите кнопку "LIGHT/ENTER"чтобы удалить все записи значений скорости ветра и вернуться в режим просмотра.« — »появляется в области отображения скорости ветра a«0 » в области отображения температуры. (2)Если вы не хотите удалять записи нажмите и удерживайте кнопку "📲 в течение 2 секунд чтобы

вернуться в режим просмотра.

С. Короткое нажмите "" для начала записи данных, на экране замигает "rec ".

D. Когда записи заполнены появляется значок «Full» и вам нужно вручную удалить записи как описано в пункте В. 13. Настройка отображения объема воздуха;

Нажмите и удерживайте кнопку " (இ)" чтобы войти в режим отображения объема воздуха. Текущее значение объема воздуха отображается в области отображения скорости ветра а текущее заданное значение площади отображается в области отображения температуры. В это время:

А. Нажмите и удерживайте кнопку " 🔊 чтобы войти в режим настройки значения площади. Короткое нажатие " для выбора настройки, нажмите "🏨" чтобы добавить 1, нажмите "() чтобы уменьшить на 1; нажмите и удерживайте ") чтобы отрегулировать положение десятичной точки, нажмите ") чтобы сохранить настройки и вернуться в режим отображения объема воздуха. В. Нажмите и удерживайте " () Лля возврата в режим -04измерения.



- 11. Bluetooth значек -14
- Единица измерения температуры и площади
 Значение температуры
- 14. Значение площади
- 15. Удаление записи 16) Начало записи
- 17) Чтение сохраненного результата18) Две трети максимальной скорости ветра / максимальной / минимальной / средней скорости
- ветра. 19) X10, X100 (X10 появляется, когда значение превышает 99,99, Х100 появляется, когда значение превышает 999.99)
- 20) Значек возд. потока.

Скорости ветра / объема воздуха

- С. Управление
- 1. Включение/выключение:
- После установки батареи, нажмите " 🛞 " для включения прибора, включится ЖК экран, и зуммер издает два звуковых сигнала; прибор переходит в нормальный режим измерения скорости и температуры ветра. Долгое нажатие на " 🛞 " выключает прибор.
- 2. Подсветка экрана: После включения нажмите кнопку " (இ) " для вкл./выкл. подсветки.
- <u>Режим измерения Максимума./Минимума:</u> В обычном режиме нажмите кнопку """ пля входа в режим измерения который измеряет максимальную и минимальную скорость ветра в режиме реального времени. Короткое нажатие 臨служит для возврата в обычный режим.
- Обратный режим. Удержание данных В обычном режиме нажмите кнопку ""для удержания значения скорости ветра когда на ЖКдисплее появится надпись «HOLD»; короткое нажатие () вернёт в нормальный режим.

-02-

С. При коротком нажатии на " (VEL) " появляется "2/3VMAX", указывая что текущее значение объема воздуха составляет 2/3 от максимального. Нажмите еще раз для возврата в режим измерения.

 D. Короткое нажатие " (толужит для переключения между максимальным и минимальным значениями Е. Короткое нажатие ", переключает СММ /CFM на M2/FM2.

F. Короткое нажатие "() удерживает результат измерения.

D.Подключение по USB

Перед использованием, пожалуйста откройте в броузере сайт <u>www.wintact.net</u>, и найдите вкладку "Support > Download", как на рис. 1 ;Найдите "setup_AnemometerMK25. Zip", как показано на рис 2; Загрузите файл. После загрузки распакуйте. Перед установкой ознакомтесь с инструкцией по установке и установите.

Рис 1	Рис 2				
Download center	- View more v				
Maintenance Service	setup_Anemometer/MK25.zip ④ 2.83MB 2019-04-22				
	Name Download Size Pubdate				
Support	PC software				

порту и включите прибор.

Текущее состояние соединения прибора будет отображаться в левом нижнем углу. Стартовая страница: измерение в реальном времени: вход в интерфейс измерения в реальном времени.



2. Описание интерфейса программы:

Toolbar

Button bar

ile C	notion	Help	Option Help	. /		Help
Ор Ітр Ехр Sav Sta Qui	en bort e as rt Page t Сани	е инт	Real time Config Language Connect p Settings Read met Clear met	ry measure inten oort er record er record aCTDOEK:	val(sec)	Help Help Abou
	8	Setting pa	ge		hand	- mont
		Select v Select t	elocity unit: emperature unit:	w/s		
		Select f	low unit:	138		
		Set inte	rval of record(s)		Start record	record

3

4

5. Область отображения:поскольку прибор переключает скорость ветра и объём воздуха, область отображения соответственно отображается (как и линейный график). Линейный график: Рис. 1 із скорость / объём, Рис 2 із температура / влажность.

Confirm Caniel

Список: запись данных, переданных прибором, который можно импортировать и экспортировать в двух форматах: ane / xls).



3. Интерфейс списка данных в реальном времени:

4:45 🖬			0					
Anemometer								
N0.	Wind speed	Temp	Humidity	Air flow				
	232.28ft/ min							
	232.28ft/ min							
	161.42ft/ min							
	118.11ft/ min							
	118.11ft/ min							
	299.21ft/ min							
	348.43ft/ min							
	348.43ft/ min							
	206.69ft/ min							
	145.67ft/ min							
	110.24ft/ min							

4. Интерфейс работы с данными

- Короткое нажатие для входа в интерфейс отображения данных.
- 2) Нажмите и удерживайте чтобы выбрать данные

3) Серый значок обозначает данные, считанные с нижнего компьютера (анемометр).

4). Синий значок сохраненные данные в реальном времени.

	161.42ft/ min			161.417CFM
	118.11ft/ min			118.110CFM
	118.11ft/ min			118.110CFM
8				64.961CFM
9	299.21ft/ min			299.213CFM
10	348.43ft/ min			348.425CFM
11	348.43ft/ min			348.425CFM
12	206.69ft/ min			205.693CFM
13	145.67lt/ min			145.669CFM
14	110.24#/ min			110.236CFM
15				92.520CFM
			_	
		÷	Data	
445 B			0	∞♦४३
	A	nemomete	r	
		2018-10-18		
				-
	test€3	2018-10-18		
	10	19		

		iteriop inpe	XULL.
company simorna	lion		
Company's Na	ame:		
Auth	•r:		
File Commer	nts:		

Строка состояния: статус рабочего процесса будет представлен в нижней колонке киопка речать: распечатка

	Print bu	utton.	
Statusbar_	Print View	Print	
Callinge (CR.)			

примечание:

the

1. После успешной установки по умолчанию используется английский язык, который может быть изменен пользователем

Real time measure interval(sec) Config	1 de	Export	(Q)	C•nfig	I pen
Language Connect port Settings	•	英语 En 简体中3 繁体中3	nglish/(l 文 Simp 文 Trad	●efault) Ilified Chir itional Chi	nese
Read meter record Clear meter record					

2. Нажмите на область линейного графика для меток текущих осей Х и Ү, перетащите и отпустите для увеличения изображения и дважды щелкните, чтобы вернуться к предыдущему состоянию.

-07-

- 3. Нажмите на любую ячейку в списке для меток осей Х и Ү в линейной диаграмме.
- 5. Интерфейс отображения данных
- 1) Кривая скорости ветра, кривая температуры и влажности и список данных отображаются в интерфейсе.
- 2) Верхняя правая кнопка: экспорт данных, данные экспортируются на мобильный телефон в виде EXCEL.

6. Интерфейс настроек:

настройка области объема воздуха и установка

временного интервала

2)Начать запись: управляйте

нижним компьютером, чтобы начать запись.

хранения данных.

3)Завершение записи: управляйте нижним

завершить запись

анемометр

компьютером, чтобы

1)Настройка прибора:



Settings	
ettings	
Units setup	
Air flow area	3.0007 (.)
Instrument storage interval	002
nstrument data	
Start recording	
Stop recording	
Read records	
Delete records	>

4)Чтение записи: чтение данных, сохраненных нижним компьютером 5) Удалить запись: удалить данные сохраненные нижним компьютером. Примечание: нижний компьютер:

1. Интерфейс подключения Bluetooth: 1) Перед подключением В luetooth нажмите кнопку «Пуск» или кнопку сброса на домашней странице окна подключения Bluetooth 2) Нажмите на значок поиска в правом верхнем углу окна, чтобы найти устройство Bluetooth, которое занимает около 5 секунд. 3) Нажмите на устройство для подключения.

Е. Инструкция по эксплуатации приложения

- 2. Интерфейс домашней страницы:
- 1) Кнопка в левом верхнем углу: войдите в интерфейс настроек
- 2) Кнопка хранения в верхнем правом углу: сохранение данных в режиме реального времени.
- 3) Кнопка «Пуск»: выполнение выборки данных в режиме
- реального времени. 4) Кнопка сброса: очистить данные в реальном
- времени. 5) Верхняя половина) Берхняя половина интерфейса отображает данные в реальном времени, зеленые цифры - это значения скорости ветра, а желтые -
- значения температуры и влажности. 6) Нижняя половина
- интерфейса это кривая скорости ветра в реальном времени. -08-



F Технические параметры

А. Измере	ние ск	орости	1 возд	ушног	о потока				
Единица	Диапа	азон	Разре	ешение	Порог		Іогрешност		
m/s	0~30 0.01		0.01		0.01		0.3		±5% ±0.1
ft/min	0~5860 1.9		1.968		60	:	±5% ±20		
knots	0~55		0.019		0.6	:	±5% ±0.2		
km/h	0~90		0.036		1	:	±5% ±0.4		
mph	0~6	65	0.022		0.7	1	±5% ±0.2		
В. Измере	ение во	воздушного потока							
CMM: 0-99	9900m ³	'/min	CFN	1: 0-99	9900ft³/mir	ı			
Едини	ца	Диаг	азон	Разр	азрешение		Площадь		
CFM(FT ³ /N	FT ^s /MIN) 0-999900 0.00 ⁻)1-100 0		0.001-9999				
CMM(M ³ /N	IIN) 0-999900 0.00		01-100 0		001-9999				
С. Измере	ение те	емпера	ратуры						
Единица	Д	иапаз	он		Разреш.	h	огрешност		
°C	-	-10°C~	+45°C	1	0.1		±2°C		
۴F		14°F~1	113°F		0.2		±3.6°F		
Батарея	9V b	attery	(6F22	2)					
Термодатчин	NTC t	hermo	meter						
Рабочая температура	-10°C	°∼+45°	C(14°I	F~113°	F)				
Влажность	Less	than 9	0%RI	1					
Температура хранения	-10°C	°∼+50°	C(14°I	=~122 [°]	F)				
Потребляемыі ток	Abou	ut 6mA	with I	Blueto	oth on: 16	mA			
Bec	186g (включ	ая ба	тарею)				
Размер	165x85x39mm								

Специальное заявление:

Специальное заявление. Наша компания не несет никакой ответственности, связанной с использованием результатов этого продукта в качестве прямого или косвенного доказательства. Мы оставляем за собой право изменять дизайн продукта и төхнические характеристик и бе предварительного уведомления.

-11-

