

Модель	e.halogen. 150	e.halogen. move. 150	e.halogen. 500	e.halogen. move. 500	e.halogen. 1000	e.halogen. 1500
B, мм	137	137	183	183	270	345
H, мм	102	102	162	162	213	241
H1, мм	180	193	258	265	305	370
W, мм	87	125	110	128	131	165
Відстань між отворами на сталевій консолі, мм	55		70		110	150
Під'єднуємий дрiт	0,75-1,5					

#### 8. Гарантійні зобов'язання

**8.1.** В разі виходу прожектора з ладу під час гарантійного терміну, при повному дотриманні правил його експлуатації, споживач пред'являє претензії в установленому порядку.

**8.2.** Постачальник зобов'язується відремонтувати або замінити бракований товар згідно чинного законодавства.

**8.3.** Гарантійний термін експлуатації – 1 рік із дня продажу прожектора.

**8.4.** Вихід з ладу лампи не є виробничим дефектом прожектора.

Виробник не несе відповідальності за надійну працездатність виробу якщо він експлуатувався з продукцією сторонніх виробників.

Дата продажу: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Прізвище, ім'я та по батькові продавця:


Підпис продавця:

Печатка магазину



Постачальник: Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна  
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 27-А, буд. «В»  
тел.: +38 (044) 500-9000 (багатоканальний)  
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

## Керівництво з експлуатації



## Прожектори галогені

**e.halogen**

### 1. Призначення

1.1. Прожектори галогенові **e.halogen** та **e.halogen.move** виготовлені з високонапорної алюмінієвої відливки, обладнані сталеву консоллю та можуть поставлятися з датчиком руху. Датчик руху керує включенням/вимкненням прожектора в залежності від настройки регуляторів.

1.2. Призначені для застосування зовні і в приміщеннях для освітлення промислових та побутових об'єктів загального призначення: під'їздних доріг, фасадів будівель, гаражів, складських приміщень і т. і.

1.3. Прожектори можуть встановлюватися на опорну поверхню з займистого матеріалу.

Відповідає: ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ CISPR 15:2007, ДСТУ EN61547: 2012, ДСТУ IEC 62560:2012.

### 2. Технічні характеристики

2.1. Номінальна напруга: 230 В, 50 Гц.

2.2. Тип цоколю ламп: R7s.

2.3. Ступінь захисту від зовнішнього впливу: IP54.

2.4. Температура експлуатації: -45...50°C.

2.5. Клас захисту від поразки електричним струмом: I.

2.6. Кут чутливості датчика руху: 120°.

2.7. Час перемикання датчика руху: від 8 сек. до 16 хв.

2.8. Чутливість датчика руху: 3 -12 м.

2.9. Регулювання освітленості: Сутінковий час доби.

2.10. Типи ламп та решіток:

Прожектор	e.halogen.150.	e.halogen.500.	e.halogen.1000.	e.halogen.1500.
	e.halogen.line. j78.220.100	e.halogen.line. j78.220.300	e.halogen.line. j78.220.1000	e.halogen.line. j78.220.1500
Типи ламп	e.halogen.line. j78.220.150	e.halogen.line. j78.220.500		
	e.halogen.line. j78.220.200			
Тип решітки	e.halogen.grill.150	e.halogen.grill.500	e.halogen.grill.1000	

### 3. Комплекtnість поставки

— Прожектор — 1 шт;

— Упаковка — 1 шт;

— Керівництво з експлуатації — 1 шт.

**Галогенна лампа в комплект не входить!**

### 4. Техніка безпеки

4.1. Не допускається експлуатація прожекторів без заземлення або з пошкодженою ізоляцією дротів і місць з'єднань, а також прожекторів із розбитим склом.

4.2. Інсталяція встановлення, ремонт і обслуговування прожектора можливі лише при відключеному живленні.

4.3. Забороняється відкривати працюючий або неохолоджений прожектор.

4.4. Заміна ламп, усунення несправностей можливо проводити не раніше чим через 20 хвилин після відключення напруги.

4.5. Заміну ламп проводити лише в бавовняних рукавицях, з метою запобігання попадання бруду, поту або жиру на поверхню лампи.

**Увага! При роботі прожектору скло і корпус істотно нагріваються, тому слід запобігти можливості дотику до його скла в момент експлуатації.**

### 5. Монтаж

5.1. Розпакувати прожектор.

5.2. Відкрутити гвинт на фронтальній частині, відкинути кришку корпусу вниз.

5.3. Вставити цоколь лампи в паз одного утримувача. Стиснувши пружину до упору завести вільний цоколь лампи в інший утримувач, ослабити натиск і обережно відпустити. 5.4. Закрити кришку корпусу, закрутити гвинти.

5.5. Відкрутити гвинти і відкрити задню кришку клемної коробки, завести кабель всередину через кабель-ввід і підключити до клемної колодки згідно мал.1, де N - нейтраль, L - фаза, - заземлення.

Затягнути гвинти для забезпечення надійного контакту.

5.6. Закрити кришку, закрутити гвинти.

5.7. Прикріпити підставку прожектора до поверхні.

5.8. При необхідності, очищення скла або корпусу проводити лише після його повного охолодження за допомогою м'якої губки, змоченої в спиртовому розчині.

**Увага!**


**Максимальна висота монтажу: 2,5 м.**

Безпечна відстань:

— між корпусом прожектора на стіні та навісом — 300 мм (не закріплювати на навісі);

— між боковою частиною корпусу прожектора і стіною — 100 мм;

— між фронтальною стороною і об'єктами — не менш 1 м.



### 6. Контроль та налаштування (для прожекторів з датчиком руху)

6.1. Обережно оберніть регулювальники чутливості (SENS) та таймера (TIME) проти годинникової стрілки до упору (див. мал.2). Створити (імітувати) рух в області спрацьовування датчика. Лампа буде світити близько 1 хв., потім відключиться. При повторній появі в цій області – освітлення знову включиться.

6.2. Поворотом регулювальників за годинниковою стрілкою встановити бажану чутливість (SENS), інтервал включення (TIME) і освітленості (LUX).

6.3. Встановити положення датчика по горизонталі поворотом на кут до 85° ліворуч або праворуч від центральної осі прожектора.

6.4. Встановити кут необхідного нахилу датчика поворотом по вертикалі на кут до 5° вгору або вниз на кут до 90°.

6.5. Зафіксувати датчик, закрутивши пластмасовий фіксатор до упору.

### 7. Габаритні та монтажні розміри

